

SEAFLO®

Выключатель аккумуляторной батареи

Модель SFBIS-01

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики:

Выключатель аккумуляторной батареи SEAFLO SFBIS-01 имеет два рабочих положения (Вкл./Выкл.) и применяется в цепях постоянного тока.

Переключение между рабочими положениями производится с помощью ключа.

Ключ можно вынуть и забрать с собой. Без ключа задействовать выключатель невозможно, поэтому он применяется в целях безопасности.

Выполнен в прочном корпусе, с контактными клеммами диаметром 9.5 мм из латуни и медными шайбами.

Рабочие положения:

«Вкл» – подключает оборудование к источнику питания

«Выкл» – отключает оборудование от питания

Подключение:

Кабель следует выбирать в соответствии с рекомендациями изготовителя двигателя. Сечение проводки и размер клемм должны удовлетворять действующим стандартам. Крепите проводку подходящими по размеру хомутами на расстоянии не менее 150 мм от выключателя. Убедитесь, что все соединения надежно затянуты и кабели не испытывают растягивающих либо скручивающих нагрузок.

Монтаж:

Выключатель надлежит устанавливать на плоской поверхности в сухом чистом месте. Выключатель должен располагаться на расстоянии не более 1 м от батареи и коммутировать ее положительный полюс.

Способ применения:

Вставьте ключ в отверстие выключателя и поверните в желаемую позицию.

В положении «Выкл» («OFF») оборудование отключается от источника тока.

В положении «Вкл» («ON») оборудование подключается к источнику тока.

Замечание:

Отключив питание от цепей электрооборудования, выньте и заберите с собой ключ, чтобы предотвратить несанкционированное включение. Не отключайте батарею при работающем двигателе. Перед выключением батареи остановите двигатель.

Габаритные размеры и схема подключения:

